

Stručný návod na kompletaci CA modulu Verimatrix

1. Vložte **dekódovací kartu** začínající **A 1180** čipem do **CA modulu**.
Nálepka Verimatrix na CA modulu a čip na kartě směřují nahoru.



2. Karta nesmí z modulu nikde vyčnívat, zůstane viditelná pouze ve vykrojení modulu.



3. **Bezkartový CA modul** má již čip integrovaný uvnitř modulu. Rychlou identifikací je **CAS ID číslo 718**



4. CA modul s kartou nebo Bezkartový modul se vkládá do slotu televize, který je umístěn na zadní nebo boční straně TV přijímače, čárovým kódem dopředu.

